

ぶ そろ きょう りゅう
武装恐竜

ダイノス

TYCO

とりあつか せつ めい しょ
取扱い説明書



ダイノライダー ケツアルコアトルス


- フィギュア付(ヤングスター)
- バトルアクセサリ付

きやくさま
お客様へ

- 部品を枠から離すときはきれいに切り離して下さい。
- とがった部分がありますのでご注意ください。
- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにご注意ください。

DINORIDERS QUETZALCOATLUS

1 セット内容を確認して下さい。




ケツアルコアトルス



ダイノライダー
ヤングスター



①ターボジェット操縦席




②ストッパー



③二連装レーザー砲(2コ)



④レーザー砲口(4コ)




⑤ディスプレイ台

●武器アクセサリ

ウォーターエネルギー

ハンドガン



弾薬入れ

レーザーガン


はしご

テレバック




2 2 操作席の組み立て方


操作席は、まずシート
の上部をとめ、次に下
部をはめこみます。



3 3 操作席をストッパーに取り付けます。




4 4 下図をよく見ながら恐竜を武装させていきます。



ストッパーは後部を恐竜のしっぽに
ひっかけて取り付けして下さい。

5 背中のボタンを押すと、翼が羽ばたきます。




口が開き、頭も動か
します。ディスプレイ台
の上に乗せて、いろ
んなポーズがとれます。

6 フィギュアの武器アクセサリーの取り付け方。

レーザーガンとハンドガン
をフィギュアの腕にはめ
ます。ウォーターエネ
ルギーと弾薬入れを左
右の肩にはめます。
テレパックを首にかけ
ます。



はしごの使い方



※本製品の品質には万全の注意をはらって製造にあたっておりますが、もしお気づきの点がございましたら当社コンシューマーサービス係までご連絡ください。



エPOCH社

本社	〒111 東京都台東区駒形1-12-3	コンシューマーサービス係	TEL 03(843)8811(代表)
札幌営業所	〒060 札幌市中央区南1条西1丁目	第2有楽ビル	TEL 011(241)0207~8
仙台営業所	〒980 仙台市北目町4番7号	東北堂ビル5A	TEL 022(223)4155~6
名古屋営業所	〒460 名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル3F	TEL 052(962)6096~7
大阪営業所	〒542 大阪市南区安堂寺町2-1-10	則尾産業ビル2F	TEL 06(768)9236~9
広島営業所	〒730 広島市中区鉄砲町5-7	広島借成ビル405号	TEL 082(228)1556~7
福岡営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東2-4-30	いわきビル601号	TEL 092(451)6585~6